ALINCO FITNESS


品名

3D振動マシン バランスウェーブ ネオ

型式

FAV3117

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、3D振動マシン バランスウェーブネオ「FAV3117」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間10分までとなります。10分を超える過度の使用はおやめください。身体に過度の負担を与え、ケガや事故の原因になります。また、ご使用後1時間は本製品を休ませてください。

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

操作パネル・コントローラー

使用手順

動作モードの種類 運動のポジション エクササイズバンドの脱着

運動方法

移動方法 ビニールカバーの取付方法 お手入れ方法 故障かな?と思う前に


本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承 ください。

床面保護について

必ず床面保護マットを敷く

使用中および移動・保管の際には必ず 床面を保護する付属マットを敷いてください。 直接床材の上で設置や保管をした場合、 床面の材質(塩化ビニル製など)に よっては床材が変色する場合があります。



注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

記載されている内容を守らなければ、けがや製品 が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味

絶対におこなわないでください。

)分解をしないでください。

必ず指示に従い、おこなってください。 (ok?) 確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにで使用されて生じたいかなる事故につきましても、 弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに 弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意事項

使用前の警告・注意事項

▲『警』告

- 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。 また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり 健康な方を対象としています。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。

● 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- ●医師の治療を受けている方や、身体の異常を感じている方、 安静を必要とする方、体温が38℃以上(有熱期)の方、倦怠(けんたい)感・悪寒・血圧変動などが感じられる方、衰弱している方
- ●知覚障害のある方、 めまいやふらつきなど平衡感覚に異常のある方、平衡感覚に影響が 出る薬を服用中の方、緑内障や網膜剥離、結膜炎の方など目に障害 のある方、中耳炎など耳に障害のある方
- ●生理中や、妊娠中、または妊娠の疑いのある方
- ●皮膚疾患のある方(各種皮膚炎、皮膚感染症、皮下組織の炎症、内 出血しやすい方)
- ●血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方 (脳卒中、脳梗塞、狭心症・発作経験者、血栓症、抗凝固薬を服用している方、血塞症、動脈瘤、静脈瘤などの方、またはその疑いがある方)
- ●骨粗しょう症など骨に異常のある方(骨折している方・しやすい方)
- ●心臓に障害のある方
- ●ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
- ●呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方(血圧異常の方)
- ●内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- ●悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方、 捻挫、肉離れなどしている方・しやすい方、骨髄炎、腱鞘炎、むち 打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、急性関節炎、裂孔ヘルニア、腹 壁ヘルニアなどの方
- ●過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
- ●腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある方
- ●脚、腰、首、手にしびれのある方
- 静脈瘤などの重度の血行障害や血栓症などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方

その他、怪我をしている方、内出血している方、内出血の可能性がある方、術後間もない方、出産直後の方、伝染性 疾患の方など、上記以外に身体に異常を感じている方

- お子様(16歳未満)は使用しないでください。 頭部にも振動が伝わりますので、特に乳幼児には使用 させないでください。
- 1 人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。
- 小さなお子様やペットのいる場所での運動・保管はおやめください。
- 本製品の使用体重制限は最大90 k g です。 体重が90 k g を超える方のご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な 事故を引き起こす原因になります。
- 本製品の連続使用時間は最大10分です。 10分を超える過度の使用はおやめください。身体に 過度の負担を与え、ケガや事故の原因になります。 また、ご使用後1時間は本製品を休ませてください。

▲□注□意

- 室温が10℃以下、35℃以上の状態ではで使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

設置時の警告・注意事項

▲ 警告

- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。感電・漏電・発火の原因になります。
- 本体を持ち上げるときは、必ず本体持ち手を両手で持ってください。本体持ち手以外の部位は持たないでください。
- 本体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、本体を持ち上げた りするときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品に付属のエクササイズバンド以外のものを取付けたりしないでください。また本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

▲↑注□意

- 設置前には部品が揃っていること、本体にひび割れなど破損がないことを必ずご確認ください。 もし、部品不足や破損がある場合は、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品は必ず屋内でで使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などのチリやほこり、砂、ペットの毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、熱器具の近くには設置しないでください。
- ◆製品は、床強度がしっかりとした水平な床の上に設置し、使用中及び本体の移動・保管の際にも必ず床面を保護する付属のマットを敷いてください。また、直接床材の上で使用した場合、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては床材が変色する場合があります。特に畳の上では使用しないでください。畳に損傷を与えます。
- ⊗で 設置完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

警告・注意事項

使用時の警告・注意事項

⚠ 警告

- © で使用前には都度、各部の部品が完全に固定されていること、本体にひび割れなどの破損がないこと、エクササイズバンドに破損や消耗がないことを必ずで確認ください。
- (M) 付属のエクササイズバンドを使った運動を行う前には、バンドにキズがないこと、バンドが確実に固定されていることをご確認ください。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品の使用中には、同時に他の機器を併用しないでください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)、また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。
- ピンやボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、 身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 本書に記載している使用方法以外では使用しないでください。特に、頭部に振動を与えるような使用はしないでください。体調不良の原因になります。
- 本体の上に立った姿勢で使用される場合、ひざを軽く曲げてご使用ください。ひざを曲げずに直立姿勢で使用すると、頭が強く揺れることによる体調不良の原因になります。また、ひざへの負担も大きくなります。
- 健康のため食直後の運動は避けてください。また、 飲食・喫煙をしながらや、飲酒後の運動はしないで ください。
- 体調が優れないとき、眠気があるときは使用しないでください。
- 次のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 本体の動作中は操作パネル・振動面以外の本体に触れないでください。また、本体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 動作中の乗り降りはしないでください。必ず振動面に乗ってから作動させてください。また、降りる際も停止させてから降りてください。
- 使用中は振動面の中心に重心が来るように左右均等に体重をかかるようしてください。飛び跳ねたり、 片足立ちや、一方に体重がかかるようなアンバランスな使用はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に本体がガタつくほど前後左右に振動を与えたり、周囲の人が使用者や本体を押したり引いたりしないでください。安定性を損ない重大な事故の原因になります。

- 本製品に毛布などをかけて使用しないでください。
- 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。

▲ 注 意

- 小本製品をテレビやラジオの近くで作動させると、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(乱れ)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動してください。

電動機器の警告事項

- 本製品はAC100V電源を使用します・

▲ 警告

- 電圧が異なるコンセントや、異常な電源を使用しないでください。
- 使用時には、必ず次の手順を守ってください。
 - ①本体メインスイッチがOFFになっていることを 確認する。
 - ②本体に電源コードの本体側プラグをしっかりと 接続する。
 - ③コンセントに電源プラグを差し込む。
 - ④本体メインスイッチをONにする。
 - ⑤本体の振動面に乗ってから作動させる。
- - ①本体を停止させてから、本体から降りる。
 - ②本体メインスイッチをOFFにする。
 - ③コンセントから電源プラグを抜く。
 - ④本体から電源コードの本体側プラグを抜く。
- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電源コード上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。断線やショート、感電、漏電、発火の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードや電源プラグが傷んだり、プラグの差し込みが緩んだ状態で使用しないでください。断線やショート、感電、漏電、発火の原因になります。
- 正常に作動しないとき、異常を感じたときはすぐに コンセントから電源プラグを抜き、使用を中止して ください。
- 使用しないとき、雷が鳴り出したときには、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは、定期的にほこりなどを取り除いてください。

警告・注意事項

お手入れ・保管の注意事項

⚠『注『意

- お手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体には、特にで注意いただきたい内容をラベルに して貼り付けています。ラベルをはがしたりしない でください。
- ♪ 幼児や自分で意思表示ができない方、取扱説明書・ 警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、誤作動をしないように十分で注意ください。誤った操作は事故の原因になります。
- 弊社指定の修理技術者以外の方が本製品を分解したり改造・修理はしないでください。事故や故障の原因になります。
- リモコンは、電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間(1週間以上)使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
- 保管場所は本製品でつまずかない場所に置き、特に 小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に 応じて梱包などを施してください。

また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。

サビや傷み・故障・部品劣化の原因になります。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

- 本製品は、各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品などの劣化が起こる場合があります。 お買上げ日より1年間を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償にて点検サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス課までで相談ください。
- 長期間保管され再び使用される場合は、本書の記載事項を再確認のうえで使用ください。また、長期間使用されなくとも、油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の記載事項を確認し、しばらく試運転を行って異常がないことを確かめてからで使用ください。

頭部は揺らさない。

頭部に強い振動が伝わるような姿勢では使用しないでください。

電源コード 引き廻しの確認。

電源コード上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態での設置や電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。

必ず床面を保護する 付属マットを敷く。

床面保護のため、本製品の下に は必ず付属マットを敷いてくだ さい。



お子様には使用させない。

小さなお子様や ペットのいる場所で 使用しない。



保護者の方はお子様が遊具とし て使用しないようご注意ください。

あぶない! 動作中の本体には触れない。


動作中は操作パネル・振動面以 外の本体に触れないでください。 本体の隙間には絶対に手を入れ ないでください。

各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。



■各部の名称



必ず床面を保護する付属マットを敷いてください。

また、弊社では付属マット以外にも、床面を保護するエクササイズフロアマットを販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

サ イ ズ:W780×D445×H170 mm

質量(重量):約18.0 kg

定格電圧: AC100V 50/60Hz

定格消費電力: 200W 定格時間: 10分

振動数(上下):約125~440回/分 振動数(左右):約120~345回/分

主 な 材 質:スチール、ABS (アクリロニトリルブタジェンスチレン共重合合成樹脂)、PVC (ポリ塩化ビニル)、

PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)

生 産 国:中国

操作パネル・コントローラー

操作は、本体の操作パネルまたはコントローラーで行います。 また、本体の操作パネルには、振動切替、タイマー、振動速度を表示します。

表示部

動作モード表示

選択している動作モードを表示します。

マニュアル:振動切替や振動速度を自由に 設定できるモードです。

オート1~3:設定されたプログラムに応じて 自動で振動速度が変化する モードです。

時間表示分

タイマーの残り時間を表示します。 0になると自動停止します。

スピード 段階

振動速度の段階を表示します。

振動切替

振動方向を表示します。 2D:上下振動/2D:左右振動/3D:上下左右振動

コントローラ



」コントローラーは 本体操作パネル のコントローラー 操作してください。

受光部に向けて

付属のアームバ ンドにコントロー ラーを入れると、 腕に装着して操作 することができます。

オート切替



操作ボタン

- マニュアルモード、オートモード1~3の切替を行います。
- (2) 振動切替ボタン 振動切替 (コントローラーでは、振動)

振動方向の切替を行います。(マニュアルモード時のみ操作できます。) 2D:上下振動 → 2D:左右振動 → 3D:上下左右振動

3 タイマーボタン タイマー (コントローラーでは、タイマー) タイマー設定を行います。

マニュアルモード: 1分~10分/オートモード1~3:5分~10分

4 スタート/ストップボタン スタート (コントローラーでは、スタート/ストップ (コントローラーでは、スタート)

振動の開始、停止を行います。

(5) 速度ボタン はやく おそく (コントローラーでは、はやく おそく)

振動速度の段階調節を行います。(16段階)


● ボタン操作の際は強く押さないで ください。破損の原因になります。

■ 電池交換 ■ このコントローラーは単4乾電池2本を使用します。

コントローラー裏の電池フタをスライドさせて開け、電池ボックス内の極性 表示に合わせて、乾電池を2本セットしてください。

▲ 注意

-) コントローラーの反応が悪くなったときには、コントロー ラー裏に入っている乾電池を新しいものに交換してくだ
- 電池の極性(+・ー)を正しく入れてください。間違えると コントローラーが故障するおそれがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい電池を購入してください。



(床を傷つけたり床材を変色させないように、必ず床面を保護する付属マットの上でご使用ください。)

[1]

使用手順に従い、運動を行ってください。


1 電源を入れる

- ① 電源コードの本体側プラグを本体側プラグ差込口に差し込みます。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。

⚠警告

家庭用100Vのコンセントに差し込んでください。

- ●危険ですので電圧100V以外のコンセントには 接続しないでください。
- 1 つのコンセントから複数の配線をつなぐ タコ足配線はしないでください。
- ●電源コードや電源プラグが引っ張られたり、 無理に曲げられた状態でコンセントに接続 しないでください。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



⚠アースコードの取付について

アースコードは漏電や落雷から本体内部の回路を守るために ついていますが、設置場所にアースコードを接続するところが ない場所でも以下の点に注意して頂ければ問題ございません。

- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴り出した場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

(※アースコードを接続している場合にも必ずお守りください。)

コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアースコード(黄色 に緑色のラインのコード)をコンセントの アース端子に取り付けます。



2本体に乗る

本体振動面の上に乗ります。 体重は、左右均等にかけてください。

●上下振動の場合、振動面の中央では振動の伝わりが小さく、 左右に足を広げていくと振動の伝わりが大きくなります。

運動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。



3 動作モードの選択と、タイマーの設定を行う

- ① 【オート切替】ボタンで、
 - マニュアルモード、オートモード1~3の選択を行います。
 - → 操作パネルには、選択中のモードが表示されます。
- ②【振動切替】ボタンで、振動方向の選択を行います。

2D:上下振動 → 2D:左右振動 → 3D:上下左右振動

(オートモード1~3では、プログラムで決められた動作を しますのでこのボタンで振動方向の切り替りはできません)

- →操作パネルの振動切替表示部に、 [2D:上下][2D:左右][3D:上下左右]が表示されます。
- ③【タイマー】ボタンで、タイマー設定を行います。

(初期値は5分になっています。ボタンを押すごとに1分単位 で切り替わります)

マニュアルモードは1分~10分、

オートモード1~3は、5分~10分の設定ができます。

→操作パネルの時間表示部に残時間が表示されます。

▎4 振動の開始、振動速度の調節

- ④【スタート/ストップ】ボタンで、振動が開始します。
- ⑤【はやく】【おそく】ボタンで、振動速度の調節ができます。(16段階)
 - →操作パネルのスピード表示部に速度(段階)が表示されます。



振動中は、操作パネル・振動面以外の本体に触れない でください。手・指を挟むおそれがあり大変危険です。

5 振動の停止、終了

振動動作中に ④ 【スタート/ストップ】ボタンを押すと停止します。または、タイマー残時間が0になると自動停止します。

→ ご使用後は、本体メインスイッチをOFFにしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

動作モードの種類・運動のポジション・エクササイズバンドの脱着


■ 動作モードの種類

【オート切替ボタン】で選択できる動作モードは、以下の4種類です。お好みに合わせてお選びください。

● マニュアルモード: (上下振動、左右振動を自由に切替可能) 一定の速度で振動します。


運動中は・・・

(速 度) 【はやく】【おそく】ボタンで自由に振動速度を変更できます。 (振動方向) 【振動切替】ボタンで振動方向を自由に切替できます。



➡ 時間(設定時間を10分割)


●オートモード 1: (上下振動+左右振動のプログラム) 緩やかに振動速度を上げ、脂肪が燃焼しやすいよう、ピーク時 は一定の振動速度で運動します。最後は少しずつ、振動速度を 下げてクールダウンします。運動初心者やシェイプアップした い女性の方にオススメのモードです。



→ 時間(設定時間を10分割)

●オートモード2:(上下振動+左右振動のプログラム) 振動速度の緩急をつけたインターバルトレーニングです。 運動中に強弱のメリハリをつけることで、体力アップを目指す


運動中に強弱のメリハリをつけることで、体力アップを目指す コースです。運動に慣れた方、体力アップしたい男性の方にオ ススメのモードです。



● オートモード3:(左右振動のみのプログラム)

左右振動に特化したモードです。

左右振動だけなので、座って骨盤運動が行えます。また、少しずつ振動速度を上げることを繰り返すコースなので、年配の方の転倒防止運動に最適なモードです。



★ご自身の体力に合わせ、振動速度や動作モードをお選びください。

■ 運動のポジション

上下振動の場合、振動面に描かれた円の中心ほど振動の 伝わりが小さく、左右に足を広げていくにつれ振動の伝わり が大きくなります。

運動のレベルに合わせて、ポジションをお選びください。

運動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。

振動大振動大

■ エクササイズバンドの脱着


本体前部のエクササイズバンド取付フックに付属のエクササイズバンドを取付けることができます。 エクササイズバンドを使用した運動方法は9ページをご覧ください。

⚠ 警告

- ●エクササイズバンドで運動する場合のみ取付けてください。
- ●使用中にエクササイズバンドが外れないようにフックの ネジ部をしっかり締めてください。
- ●使用前にはエクササイズバンドが消耗していないことキズ などがないことをご確認ください。
- ●付属のエクササイズバンド以外のものを取付けないでください。

付属品のエクササイズバンドは消耗品です。

使用頻度にもよりますが、エクササイズバンドの交換の目安は2年です。 エクササイズバンドに亀裂などの異常がありましたら、直ちに使用を中止 してください。そのまま使用を続けますと重大な事故の原因になります。 新しい部品は販売店または弊社カスタマーサービス課までお問合せください。



基本姿勢 主に全身・お腹周り・太もものエクササイズ

足を開き背筋を伸ばして立ちます。

注意

両足でしつかり踏ん張ります。 膝を曲げず に使用すると頭部が揺れてしまい、さらに は股関節に負担もかかるので、少し膝を曲 げてください。



●エクササイズバンドは上半身をトレーニングする時にご利用ください。

片足乗せ 主に太もも・ふくらはぎのエクササイズ

本体正面に体を向け片足を乗せて、背筋を 伸ばして立ちます。

注意

本体の正面に体を向けてください。 お腹に力を入れて背筋を伸ばします。



●エクササイズバンドは上半身をトレーニングする時にご利用ください。

両手つき 主に肩まわり・二の腕のエクササイズ

本体正面に手をつき、やや肘を曲げます。 ひざを地面につけ、腰を少し浮かします。

注意

頭部に負担が掛かるため、強度を少しず つ上げてください。

背中が丸まらないように注意してください。



体幹EX 1 主に腕・肩・胸部・体幹のエクササイズ

両肘を本体に乗せ、両足を伸ばし腕立て伏せの 姿勢をとります。

注意

頭部に負担が掛かるため、強度を少しず つ上げてください。このエクササイズがき つい方は、両膝をついて行ってください。



※ 肘が痛い場合はタオルなどを敷いてください。

※足の配置イメージ

●足は肩幅程度に開きます。 標準パターン。



●足を外側いっぱいに開きます。 足の内側に負荷が掛かります。



●足を中央で揃えます。 足の外側に負荷が掛かります。



●足は右か左どちらか同じ方向を向けます。 (身体も横向きに) 体幹のエクササイズにおすすめです。



中 腰 主に太ももとお尻のエクササイズ

腰を落として中腰の姿勢をとります。

両足でしつかり踏ん張ります。 膝が前方に出ないように注意してください。 椅子に腰かけるイメージでお尻を落とします。



●エクササイズバンドは上半身をトレーニングする時にご利用ください。

直接座る 主に太もも・お尻・腰部のエクササイズ

本体にお尻を落とし、膝を軽く曲げて座り ます。その際、両手は腰に添えてください。

注意

脊椎に負担がかかりますので、少しず つ強度を上げてください。 背筋はしつかり伸ばします。



両足のせ 主に太もも・ふくらはぎのエクササイズ

椅子に座り、本体正面で両足を乗せます。

|注意|

背筋を伸ばして座り、バランスを保持 してください。 足は肩幅程度に広げます。



体幹EX② 主にふくらはぎ・太もも・体幹のエクササイズ

寝転がり両足を本体に乗せて、腰を上に浮かします。 その際、両手を広げて体を支えてください。

注意

両手を広げてカラダを支えてください。 両足でしつかり踏ん張ります。



《エクササイズバンドの使用方法》

エクササイズバンドは、手の平でしっかり握り 無理のない姿勢でご利用ください。エクササイ ズバンドを引っ張る際は、膝を少しゆるめてく ださい。また、自身の体力レベルに合わせてエ クササイズバンドを引っ張ってください。


※エクササイズバンドを体に巻き付けたりする 使用は絶対におやめ下さい。






移動方法・ビニールカバーの取付方法

●本体を少し移動させるときは、本体からハンドルを引き 出し、付属マットの上でゆっくりと移動させてください。 持ち上げた角度によっては、本体側面やゴム足が床面を こすりますので、必ず付属マットの上で移動させてください。



●本体を持ち上げるときは、本体左右の本体持ち手を両手 でしっかりと持ってください。



⚠ 警告

- ▶本体を持ち上げたり移動させるときは、必ず電源コード を抜いてから移動させてください。
- ●床を傷つけるおそれがありますので、必ず付属マットの 上で移動させてください。


●ビニールカバー

本体の振動面をホコリや汚れから守ります。

【取付方法】

振動面の周囲(側面)にビニールカバーのゴム ひもをひっかけて、振動面全体を覆います。

ビニールカバーやゴムひもが本体土台部に かからないようにご注意ください。本体土台部 に接触していると、作動時に擦れた音がしたり、 摩擦によってゴムひもが切れたりするおそれが あります。



長期にわたりご使用いただくため定期的に点検とお手入れを行ってください。

- ●本体やコントローラーを水や洗剤などの液体で濡らさないでください。
- ●汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液を柔らかい布に つけて拭きとってください。シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。

障かな?と思う前に まずは下記の項目をご確認ください。

チェック箇所 ●電源が入らない → ○本体側プラグ差込口に、電源コードの本体側プラグが奥まで差し込まれていますか? ○電源プラグをコンセントに差し込まれていますか? ○本体メインスイッチをONにしていますか? ●コントローラーが反応しない → ○コントローラーを本体操作パネルのコントローラー受光部に向けて操作されていますか? ○コントローラー裏の乾電池の極性(+-)は正しくセットしていますか? ○コントローラーの乾電池を新しい電池に交換してください。 ●可動部から異音が感じられる → ○片寄った体重のかけ方をしていませんか?振動面の中央に重心が来るように乗ってください。 振動が不規則に感じられる ○本体下に付属マットが敷かれていますか?床面との摩擦によって音がする場合があります。 ○本体の周囲に接触しているものはありませんか?

上記の確認を行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話又は FAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

お問い合わせは

カスタマーサービス課 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)まで